

Receptor de Tipo Reloj

Cuando se enciende, mostrará en la pantalla 333, 222, 111 y 000.

A continuación, la pantalla quedará en blanco, que es el modo de espera.

<Descripciones de Botones>

ENT M/S (ENTRAR): Para seleccionar la función elegida

FUN (FUNCIÓN): Para desplazarse hasta el número

Para controlar las funciones del F1 al F6:

Función 1: Registrar los números

Función 2: Seleccionar las Melodías

Función 3: Tiempo de visualización de número

Función 4: Para borrar los números registrados de los pulsadores

Función 5: Para borrar los números registrados de teclado inalámbrico

Función 6: Para cambiar Número de veces que la melodía o vibración se repite

CLR (BORRAR): Para borrar el número en la pantalla

Para salir de la función

Función 1 (F1) Registrar los números

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.

Paso 2. Presione el botón "ENT".

Paso 3. La pantalla mostrará "001" y "1" parpadeando. Usted puede utilizar el botón "CLR" para desplazar el dígito deseado y la "FUN" para cambiar los números.

Paso 4. Pulse el pulsador que desea registrar. El reloj emitirá un pitido que indica que el registro se ha completado.

Paso 5. Utilice "FUN" para pasar al siguiente número y el paso 4 para continuar registrando otros pulsadores.

Paso 6. Al finalizar el registro, pulse "ENT" y "CLR" para salir de la función.

* Se pueden registrar 179 pulsadores.

01~99, A0~A9, b0~b9, C0~C9, d0~d9, E0~E9, F0~F9, H0~H9, P0~P9 (tiene prioridad)

* Si quieres cambiar el número del pulsador, primero debe eliminar el número registrado anteriormente y luego registrar el nuevo número.

Función 2 (F2) Selección de Melodía

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.

Paso 2. Pulse el botón "FUN" para mostrar "F2" en la pantalla.

Paso 3. Presione botón "ENT".

Paso 4. Cambiar el sonido mediante el botón "FUN".

00: No hay sonido

01: Beep

02: Beep Beep

03: melodía corta

Paso 5. Cuando usted decide el sonido, pulse "ENT".

Paso 6. Pulse el botón "CLR" para salir de la función.

* ¿Cómo cambiar de melodía a modo de vibración y vibración a Melodía?

Para cambiar el modo de vibración o la melodía, mantenga pulsado el botón "ENT" durante 3 segundos. El reloj emitirá un sonido o vibración para indicar el cambio.

Función 3 (F3) Tiempo de visualización de número

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.

Paso 2. Pulse el botón "FUN" para mostrar "F3" en la pantalla.

Paso 3. Pulse el botón "ENT" y la pantalla mostrará el número de visualización del tiempo actual. (00 ~ 05)

00: Tiempo infinito (* Le recomendamos que lo mantenga infinito.)

01: 5 segundos

02: 10 segundos

03: 15 segundos

04: 20 segundos

05: 30 segundos

Cambiar el tiempo de visualización mediante el botón "FUN".

Paso 4. Cuando el tiempo de visualización deseado se muestre, pulse "ENT".

Paso 5. Pulse el botón "CLR" para salir de la función.

Función 4 (F4) Para borrar los números registrados de los pulsadores

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.

Paso 2. Pulse el botón "FUN" para mostrar "F4" en la pantalla.

Paso 3. Pulse el botón "ENT" y en la pantalla aparecerá el número más bajo registrado los pulsadores.

Paso 4. Pulse el botón "CLR" para borrar el número y utilice el botón "FUN" para saltar.

Paso 5. Presione el botón "ENT" si ha terminado.

Paso 6. Pulse el botón "CLR" para salir de la función.

*** ¿Cómo borrar todos los números y restablecer?**

Siga los pasos del 1 al 3 y luego presione el botón "CLR" durante 3 segundos. La pantalla se quedará en blanco durante unos 15 ~ 20 segundos. En la pantalla aparecerá "000", estará completada la eliminación de los números.

Función 5 (F5) Para borrar los números registrados de teclado inalámbrico

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.

Paso 2. Pulse el botón "FUN" para mostrar "F5" en la pantalla.

Paso 3. Pulse el botón "ENT" y en la pantalla aparecerá el número más bajo registrado desde el Teclado Inalámbrico.

Paso 4. Pulse el botón "CLR" para borrar el número y utilice el botón "FUN" para saltar.

Paso 5. Presione el botón "ENT" si ha terminado.

Paso 6. Pulse el botón "CLR" para salir de la función.

*** ¿Cómo borrar todos los números y restablecer?**

Siga los pasos del 1 al 3 y luego presione el botón "CLR" durante 3 segundos. La pantalla se quedará en blanco durante unos 15 ~ 20 segundos. En la pantalla aparecerá "000", estará completada la eliminación de los números.

Función 6 (F6) Para cambiar Número de veces que la melodía o vibración se repite

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla. Pulse el botón "FUN" hasta mostrar "F6" en la pantalla.

Paso 2. Pulse el botón "ENT", la pantalla mostrará el número (01-03)

Paso 3. Elija uno de los números. (01=Una vez, 02=Dos veces, 03=Tres veces)

Paso 4. Pulse el botón "ENT" para seleccionar. Pulse la tecla "CLR" para salir de la función.